

Vedligehold og drift RW vandbremse

Anvendelses område:

Kan anvendes til alle typer spildevand. Regulatoren er til våd installation monteret på afløbssiden i bygværket og anvendes til alle typer spildevand, som regnvand, gråt og sort spildevand eller kombineret.

Anvendes oftest i forbindelse med:

- Bassiner/magasiner
- Overløbsbygværker
- Pumpestationer.
- Udskillere og renseanlæg

Praktisk anvendelse:

RW regulatoren vil efter den er monteret i bygværket være klar til brug.

Vedligeholdelse:

Afløbsregulatoren er fremstillet af syrefast rustfrit stål, som ikke kræver vedligeholdelse.

Eftersyn:

Afløbsregulatoren skal efterses to gange årligt i bygværket, så der ikke forekommer tilstopning af ind og udløb i regulatoren pga. ophobning af sand, fækalier o.l.

Kun personer, for hvem det er en del af deres arbejde, må foretage eftersyn og oprensning.

Bortskaffelse:

Bortskaffelse af afløbsregulatoren skal foregå miljømæssigt forsvarligt og i henhold til lokale miljølove og regler.

