

Vedligehold og drift RSK LAR vandbremse

Anvendelses område:

Kan anvendes til regnvand og lignende. Regulatoren er til våd installation monteret på afløbssiden i brønden og anvendes fra små vandmængder.

Anvendelsesmuligheder:

- LAR-anlæg
- Regnvandskassetter i villahaver
- Små olieudskillere
- Ledningsmagasiner

Betjeningsvejledning:

Ved at trække i den påmonteret stang kan regulatorens kammer trækkes op for inspektion.

Vedligeholdelse:

Afløbsregulatoren er fremstillet af syrefast rustfrit stål som ikke kræver vedligeholdelse

Eftersyn:

Afløbsregulatoren skal efterses to gange årligt i brønden, så der ikke forekommer tilstopning af ind og udløbet i regulatoren pga. ophobning af sand, kviste o.l.

Kun personer, for hvem det er en del af deres arbejde, må foretage eftersyn og oprensning.

Bortskaffelse:

Bortskaffelse af afløbsregulatoren skal foregå miljømæssigt forsvarligt og i henhold til lokale miljølove og regler.

