

Vedligehold og drift RSK husvandbremse

Anvendelses område:

Kan anvendes til regnvand og lignende. Regulatoren er til våd installation monteret på afløbssiden i brønden og anvendes fra små til mellemstore vandmængder.

Anvendelsesmuligheder:

- Regnvandskassetter i enfamiliehuse
- Små olieudskillere
- Ledningsmagasiner

Betjeningsvejledning:

Ved at trække i den påmonteret stang kan regulatorens kammer trækkes op for inspektion.

Vedligeholdelse:

Afløbsregulatoren er fremstillet af syrefast rustfrit stål som ikke kræver vedligeholdelse

Eftersyn:

Afløbsregulatoren skal efterses to gange årligt i brønden, så der ikke forekommer tilstopning af ind og udløbet i regulatoren pga. ophobning af sand, kviste o.l.

Bortskaffelse:

Bortskaffelse af afløbsregulatoren skal foregå miljømæssigt forsvarligt og i henhold til lokale miljølove og regler.

