

# Montagevejledning for SV type

---

## Montage:

Vandbremsen monteres uden brug af værktøj, den skrues simpelthen fast på muffen ved hjælp af den påmonteret stang punkt 3. Man skal ikke ned i brønden/opføringsrøret for at montere/afmontere vandbremsen, det gøres fra terræn som vist i punkt 1. og 2. Overløbet punkt 4. tilpasses til max. stuvningshøjde.

