

Vedligehold og drift af afspærringsspjæld

Vedligeholdelse

Afspærringsspjældet er fremstillet af syrefast rustfrit stål, som ikke kræver vedligeholdelse.

Eftersyn

Afspærringsspjældet skal efterses to gange årligt i bygværket, for at sikre sig at spjældet kan åbnes og lukkes helt.

Eftersynet foregår typisk ved at dreje/trække spjældet helt til top og helt til bund.

Spindlen rengøres ligeledes for fastsiddende snavs.

Kun personer, for hvem det er en del af deres arbejde, må foretage eftersyn.

Drift

Afspærringsspjældet har ingen bevægelige dele og ingen ekstern energikrav og fungerer udelukkende ved mekanisk drift når den er installeret.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af afspærringsspjældet skal foregå miljømæssigt forsvarligt og i henhold til lokale miljølove og regler.

