

# Vedligehold og drift RSK vandbremse

---

## Anvendelses område:

Kan anvendes til regnvand og lignende. Regulatoren er til våd installation monteret på afløbssiden i bygværket og anvendes fra små vandmængder til forholdsvis store vandmængder.

Anvendes oftest i forbindelse med:

- Regnvandsbassiner
- Olieudskiller
- Ledningsmagasiner
- Afvanding af veje

## Betjeningsvejledning:

Ved at trække i den påmonteret stang kan regulatorens kammer trækkes op for inspektion.

## Vedligeholdelse:

Afløbsregulatoren er fremstillet af syrefast rustfrit stål som ikke kræver vedligeholdelse

## Eftersyn:

Afløbsregulatoren skal efterses to gange årligt i bygværket, så der ikke forekommer tilstopning af ind og udløbet i regulatoren pga. ophobning af sand, kviste o.l.

Kun personer, for hvem det er en del af deres arbejde, må foretage eftersyn og oprensning.

## Bortskaffelse:

Bortskaffelse af afløbsregulatoren skal foregå miljømæssigt forsvarligt og i henhold til lokale miljølove og regler.

