

Vedligehold og drift SV vandbremse

Anvendelses område:

Anvendes til regnvand. Regulatoren er til våd installation monteret på afløbssiden i bygværket. SV vandbremsen anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra lukket anlæg, med stuvningshøjder op til ca. 1.50 m.Vs.

Anvendes oftest i forbindelse med:

- Bassiner/magasiner
- Ledningsmagasiner

Betjeningsvejledning:

SV regulatoren vil efter den er monteret i bygværket være klar til brug.

Vedligeholdelse:

Afløbsregulatoren er fremstillet af syrefast rustfrit stål, som ikke kræver vedligeholdelse.

Eftersyn:

Afløbsregulatoren skal efterses to gange årligt i bygværket, så der ikke forekommer tilstopning af indløbet i regulatoren pga. ophobning af sand, kviste o.l.

Kun personer, for hvem det er en del af deres arbejde, må foretage eftersyn og oprensning.

Bortskaffelse:

Bortskaffelse af afløbsregulatoren skal foregå miljømæssigt forsvarligt og i henhold til lokale miljølove og regler.

